



Gamas

TRANSPORTE

20 - TRANSPORTE



Gamas

TRANSPORTE

20.01 - ASCENSORES



Gamas

TRANSPORTE

20.01.A - ELÉCTRICOS

Operaciones

Comprobaciones periódicas - Mensual Obligatorio

- 01 - Comprobar las funciones de mando y protección.
- 02 - Comprobar el arranque, paro y nivelación.
- 03 - Comprobar la apertura y cierre de las puertas.
- 04 - Limpieza de la cabina.
- 05 - Controlar nivel de aceite del motor, máquina y soporte lateral. Rellenar si es necesario.
- 06 - Controlar estado de ferodos y tambor de frenos. Ajustar o reemplazar si es necesario.
- 07 - Verificar el funcionamiento de las luces de la cabina y de la sala de máquinas.

EMPRESA HOMOLOGADA APARATOS ELEVADORES



Gamas

TRANSPORTE

20.01.A - ELÉCTRICOS

Verificaciones y limpieza reglamentarias - Semestral Obligatorio

- 01 - Verificar el funcionamiento del patín fotocelular.
- 02 - Verificar el funcionamiento del ventilador.
- 03 - Verificar el estado de los componentes de la cabina.
- 04 - Limpieza del techo de la cabina.
- 05 - Limpieza de los carriles de la puerta de los pisos.
- 06 - Comprobar la puerta de los pisos.
- 07 - Verificar visualmente el estado de los cables de arrastre de las puertas.
- 08 - Verificar visualmente el estado de las poleas de suspensión.
- 09 - Comprobar las cerraduras y tornillos de las puertas de los pisos.
- 10 - Verificar el estado de las guías de las puertas de los pisos.
- 11 - Engrase de las guías.
- 12 - Comprobar la tensión de los cables y del punto de anclaje.
- 13 - Verificar el funcionamiento de la cinta seleccionadora.
- 14 - Verificar el estado de las ruedas superiores.
- 15 - Verificar el funcionamiento correcto del paracaídas.
- 16 - Verificar el estado de los cables del limitador.
- 17 - Limpieza del hueco, las guías y las fijaciones.
- 18 - Limpieza del umbral de las puertas de los pisos.
- 19 - Verificar el estado de la puerta de la cabina.
- 20 - Verificar el funcionamiento del operador y sus contactos.
- 21 - Limpieza de los carriles de la puerta de la cabina.
- 22 - Verificar visualmente el estado de las poleas de suspensión.
- 23 - Verificar el funcionamiento del contacto de la puerta de la cabina.
- 24 - Verificar visualmente el estado del cable de arrastre.
- 25 - Verificar el estado de las guías de las puertas de la cabina.
- 26 - Verificar el funcionamiento de la leva mecánica o autoleva.
- 27 - Limpieza del foso y debajo cabina.
- 28 - Verificar el estado del pesacargas.
- 29 - Verificar el estado de las ruedas interiores.
- 30 - Verificar el alargamiento de los cables y medida de reserva.
- 31 - Verificar el estado del limitador de tensión.
- 32 - Limpieza de la sala de máquinas.
- 33 - Verificar el estado de la escobilla, del portaescobilla y del colector.
- 34 - Verificar el estado del filtro de la máquina, del motor y de los desviadores.
- 35 - Verificar el estado de la franquicia axial y radial del aparato tractor.
- 36 - Verificar el estado de los cables de tracción: adherencia y deslizamiento.
- 37 - Verificar el funcionamiento de los frenos.
- 38 - Verificar el estado de final de recorrido.
- 39 - Limpieza del cuadro.
- 40 - Verificar el funcionamiento de los relés, contactores y temporizadores.
- 41 - Verificar el funcionamiento de los fusibles de maniobra.
- 42 - Revisar el apriete de la conexión a la fuerza.



Gamas

TRANSPORTE

20.01.A - ELÉCTRICOS

Revisión general - Anual Obligatorio

- 01 - Verificar visualmente el estado de las fijaciones.
- 02 - Verificar el estado de las fijaciones de las parte superior de la cabina.
- 03 - Verificar el funcionamiento de los mecanismos de seguridad.
- 04 - Verificar el aislamiento correcto del estribo de la cabina.
- 05 - Verificar el estado del cordón de maniobra.
- 06 - Verificar el estado de los faldones y del zócalo de la cabina.
- 07 - Verificar el estado de las ruedas del tascón y del contrapeso.
- 08 - Verificar el estado de las botoneras y de los indicadores luminosos y de posición.
- 09 - Limpieza del umbral de la cabina.
- 10 - Verificar el estado de las puertas de emergencia.
- 11 - Verificar el funcionamiento de los mecanismos de seguridad.
- 12 - Verificar el estado de aislamiento del estribo de la cabina.
- 13 - Verificar el estado de los amortiguadores.
- 14 - Comprobar el nivel del aceite del grupo tractor.
- 15 - Verificar el funcionamiento del selector.
- 16 - Verificar el funcionamiento de los relés más importantes.
- 17 - Verificar el funcionamiento de las protecciones del motor y del generador.
- 18 - Verificar el estado del aislamiento de la bancada.
- 19 - Desacoplar y ajustar el selector.
- 20 - Verificar el funcionamiento de la maniobra.
- 21 - Limpieza de los limitadores.
- 22 - Verificar el estado de la conexión de servicio de los interruptores y de los fusibles de fuerza.
- 23 - Verificar el estado de los tornillos en general.

EMPRESA HOMOLOGADA APARATOS ELEVADORES

Inspecciones reglamentarias - Bienal Obligatorio

- 01 - Inspección obligatoria a realizar por una entidad de Inspección y Control.

EIC APARATOS ELEVADORES



Gamas

TRANSPORTE

20.02 - PLATAFORMAS

Operaciones

Comprobaciones periódicas - Mensual Ordinario

- 01 - Comprobar ruidos en la subida.
- 02 - Comprobar la nivelación de la plataforma con el suelo.
- 03 - Inspeccionar el estado del pavimento de la plataforma.
- 04 - Comprobar los cables y enclavamientos.
- 05 - Rellenar los engrasadores de las poleas.
- 06 - Inspeccionar los contactos eléctricos.
- 07 - Inspeccionar el correcto funcionamiento de pulsadores e indicadores.
- 08 - Comprobar el funcionamiento de los interruptores magnéticos.
- 09 - Inspeccionar la polea del regulador.
- 10 - Comprobar el nivel de aceite del motor.

EMPRESA HOMOLOGADA APARATOS ELEVADORES

Inspecciones periódicas - Trimestral Ordinario

- 01 - Inspeccionar las guías de la plataforma.
- 02 - Inspeccionar el final de recorrido.
- 03 - Inspeccionar el estado de los amortiguadores.

EMPRESA HOMOLOGADA APARATOS ELEVADORES

Revisión y limpieza - Semestral Ordinario

- 01 - Limpiar el foso.
- 02 - Limpiar la placa de maniobra.
- 03 - Revisar el funcionamiento y limpiar el motor.

EMPRESA HOMOLOGADA APARATOS ELEVADORES