



Gamas

OBRA CIVIL

21 - ACCESOS



Gamas

OBRA CIVIL

21.01 - PUERTAS AUTOMÁTICAS



Gamas

OBRA CIVIL

21.01.A - MECANISMOS CORREDEROS

Operaciones

Revisión general

- 01 - Comprobar el funcionamiento del motor
- 02 - Comprobar el funcionamiento de la reductora
- 03 - Comprobar el funcionamiento de la polea motor
- 04 - Comprobar el funcionamiento de la correa
- 05 - Comprobar el funcionamiento del mecanismo de final de carrera
- 06 - Comprobar el funcionamiento de la batería
- 07 - Comprobar el funcionamiento de la función de emergencia
- 08 - Comprobar el funcionamiento de la rueda carro
- 09 - Comprobar el funcionamiento de la contra rueda
- 10 - Comprobar el funcionamiento del carril de rodadura
- 11 - Comprobar el funcionamiento del carril guía
- 12 - Comprobar el funcionamiento de la zapata guía
- 13 - Comprobar el funcionamiento del soporte guía
- 14 - Comprobar el funcionamiento del sistema antipánico
- 15 - Comprobar el funcionamiento del selector de maniobras
- 16 - Comprobar el funcionamiento de los fusibles
- 17 - Comprobar el funcionamiento de la apertura mantenida
- 18 - Comprobar el funcionamiento de la velocidad de apertura
- 19 - Comprobar el funcionamiento del ajuste de frenado
- 20 - Comprobar el funcionamiento del cerrojo

AYUDANTE ELECTRICISTA

AYUDANTE MECÁNICO



Gamas

OBRA CIVIL

21.01.B - MECANISMOS BATIENTES

Operaciones

Revisión general

- 01 - Comprobar el correcto funcionamiento de la unidad hidráulica
- 02 - Comprobar el correcto funcionamiento de la bomba de aceite
- 03 - Comprobar el correcto funcionamiento del respiradero de aceite
- 04 - Comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de ajuste
- 05 - Comprobar el correcto funcionamiento del motor
- 06 - Comprobar el correcto funcionamiento de las poleas
- 07 - Comprobar el correcto funcionamiento de las correas
- 08 - Comprobar el correcto funcionamiento del cuentavueltas
- 09 - Comprobar el correcto funcionamiento del/os brazo/s
- 10 - Comprobar el correcto funcionamiento del sistema antipánico
- 11 - Comprobar el correcto funcionamiento del muelle de retorno
- 12 - Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de giro
- 13 - Comprobar el correcto funcionamiento del condensador
- 14 - Comprobar el correcto funcionamiento del selector de maniobras
- 15 - Comprobar el correcto funcionamiento de los fusibles
- 16 - Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de apertura mantenida
- 17 - Comprobar que la velocidad de apertura sea la adecuada
- 18 - Comprobar que la velocidad de cierre sea la adecuada
- 19 - Comprobar el correcto funcionamiento de los cerrojos

AYUDANTE ELECTRICISTA

AYUDANTE MECÁNICO



Gamas

OBRA CIVIL

25.10 - SISTEMAS DE ANCLAJE (LÍNEA DE VIDA)

Operaciones

Comprobaciones periódicas - Anual Obligatorio

- 01 - Comprobar el estado del cable, del tensor, del absorbedor de energía, de los postes de anclaje de extremidad e intermedios, de las fijaciones, de las piezas en contacto con el cable, de los soportes donde quedan situados los anclajes que soportan la línea de vida.
- 02 - Verificar que la tensión de trabajo es la adecuada.
- 03 - Comprobar los extremos del cable.

MECÁNICO